



HUB-EN200

Betriebsanleitung

Gültige SIINEOS-Version: ab 2.9.0 Dokumentversion 1.0 | Veröffentlichung am: 02. April 2025

Inhaltsverzeichnis

Rechtliche Hinweise	4
1. Allgemeine Informationen	6
1.1. Lieferumfang	6
1.2. Empfohlenes Zubehör	6
1.3. Mitgeltende Dokumente	6
1.4. Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.5. Entsorgung	7
2. Allgemeine Produktinformationen	8
2.1. Einsatzzweck	8
2.2. SIINEOS - Systemsoftware	8
2.3. Hardware - Aufbau und Schnittstellen	9
2.3.1. USB1 und USB2	. 10
2.3.2. Spannungsversorgung	. 10
2.3.3. LED-Anzeige	11
2.3.4. LED-Anzeige an der ETH-Buchse	. 12
2.3.5. CT1 und CT2	. 12
2 Montoro	12
3. Montage	. 13
3.1. Gerät an die Tragschiene montieren	. 13
3.2. An Backplane-Bus montieren	. 14
3.3. Gerät demontieren	. 14
4. Installation	. 15
41. Versorgungsspannung mit Netzteil anlegen	. 15
4.2. Versorgungsspannung über Backplane-Bus herstellen	. 16
4.3. Anschlusspläne	. 16
4.3.1. Ein 1-phasiges Gerät anschließen und überwachen	17
4.3.2. Mehrere 1-phasige Geräte anschließen und überwachen	. 18
4.3.3. Ein 3-phasiges Gerät anschließen und überwachen	19
4.3.4. Neutralleiterstrom überwachen	19
4.4. Stromsensoren anschließen	19
	~~~
5. Erste Schritte mit Slineos	. 22
5.1. HUB-EN200 mit dem PC verbinden	22
5.2. In SIINEOS einloggen	. 23
5.2.1. Wenn Sie sich das erste Mal in SIINEOS einloggen	. 23
5.2.2. Wenn Sie SIINEOS bereits eingerichtet haben	. 24
5.3. SIINEOS-Version prüfen	. 24
5.4. SIINEOS Updates installieren	. 24
5.5. Lizenzen verwalten	. 25
5.5.1. Voucher anfordern und Software-Lizenz aktivieren	. 25
5.5.2. Lizenzdatei in SIINEOS hinzufügen	. 28
5.6. Stromsensor und Datenkommunikation konfigurieren	. 28
5.7. Signale des HUB-EN200 konfigurieren	30
5.8. Signaleinstellungen des HUB-EN200 als Modbus-Geräteprofil abspeichern	32
6. Typische Anwendungsfälle in der Praxis	. 34
6.1. Datensammlung und -auswertung auf einem Gerät (mit Grafana)	. 34

	<ul><li>6.2. Datensammlung intern und Datenauswertung extern</li><li>6.3. Datensammlung mit mehreren HUB-EN200 und Datenauswertung auf Master-Gateway</li></ul>	35 36
	6.4. Datensammlung mit mehreren HUB-EN200 und Datenauswertung extern	38
	6.5. Anschluss an Backplane-Bus des Master-Gateways und Datenauswertung intern	39
	6.6. Anschluss an Backplane-Bus des Master-Gateways und Datenauswertung extern	40
7.	Technische Daten	. 41
	7.1. Spezifikation der CT1- und CT2-Schnittstelle	43
	7.2. Spezifikation der Voltage-Schnittstelle	44
	7.3. Spezifikation der USB-Schnittstellen	44
	7.4. Spezifikation des Backplane-Bus	45
	7.5. Messwerte und zugehörige Modbus-Register	46
	7.6. Schematische Zeichnung	47

# Rechtliche Hinweise

## Sicherheitshinweise

Diese Dokumentation enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Dokumentation immer in Reichweite auf. Je nach Gefährdungsstufe werden die Sicherheitshinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



#### GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr für den Menschen. Wird bei Nichtbeachtung zu irreversiblen Verletzungen oder zum Tod führen.



#### WARNUNG

Hinweis auf eine erkennbare Gefahr für den Menschen. Kann bei Nichtbeachtung zu irreversiblen Verletzungen oder zum Tod führen.



#### VORSICHT

Hinweis auf eine erkennbare Gefahr für den Menschen oder auf möglichen Sachschaden. Kann bei Nichtbeachtung zu reversiblen Verletzungen oder zu Sachschaden führen.



#### ACHTUNG

Sie erhalten einen Hinweis, der bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann.



#### HINWEIS

Sie erhalten nützliche Informationen zu speziellen Handlungsschritten und Sachverhalten.



#### TIPP

Sie erhalten Tipps, Tricks oder Empfehlungen von in.hub, die sich im Umgang mit den Produkten als hilfreich erwiesen haben.

## **Qualifiziertes Personal**

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt darf nur von Personal gehandhabt werden, das für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. Installation, Inbetriebnahme und Betrieb des Gerätes darf nur unter Beachtung der zugehörigen Dokumentation und den darin enthaltenen Sicherheitshinweisen erfolgen.

Qualifiziertes Personal ist aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Kenntnisse über PCs, Betriebssysteme und Webanwendungen werden vorausgesetzt. Allgemeine Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik werden empfohlen.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

in.hub-Produkte dürfen nur für die in den entsprechenden technischen Dokumentationen vorgesehenen Einsatzfällen verwendet werden.

Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von in.hub empfohlen bzw. zugelassen sein.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus.

Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

### Marken

Alle mit dem Schutzvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Haftungsausschluss

in.hub übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen des Produkts, die infolge unsachgemäßer Handhabung, mechanischer Beschädigung, fehlerhafter Anwendung und nicht zweckgebundener Verwendung entstehen.

Der Inhalt der Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Produkt geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft. Notwendige Korrekturen werden in den nachfolgenden Auflagen enthalten sein.

# 1. Allgemeine Informationen

Dieses Dokument enthält alle Informationen, die Sie für die Inbetriebnahme und die Nutzung des Geräts bzw. der Software benötigen.

Das Dokument richtet sich sowohl an Servicetechniker, Systemadministratoren und Installateure, die das Produkt mit anderen Einheiten verbinden, konfigurieren und in Betrieb nehmen.

## 1.1. Lieferumfang

1 x HUB-EN200

- 1 x Voucher für eine 3-Jahres-Lizenz SIINEOS
- 1 x Basic-Dashboard für Grafana
- 1 x Betriebsanleitung als PDF

Wenn das HUB-EN200 über den Backplane-Bus eines Master-Gateways (HUB-GM200) mit Strom versorgt werden soll, beachten Sie, dass Sie zusätzliche Tragschienen-Busverbinder benötigen. Diese können Sie bei in.hub optional zu Ihrem HUB-EN200 bestellen. Wenden Sie sich dazu bitte an service@inhub.de.

## **1.2. Empfohlenes Zubehör**

Für das HUB-EN200 können Sie folgendes Zubehör bei in.hub erwerben:

• SENS-CUR120

Stromsensor mit 120 A pro Phase, geeignet für Maschinen und Anlagen bis ca. 83 kW Leistung

• SENS-CUR300

Stromsensor mit 300 A pro Phase, geeignet für Maschinen und Anlagen bis ca. 200 kW

• SENS-CUR600

Stromsensor mit 600 A pro Phase, geeignet für für Maschinen und Anlagen bis ca. 400 kW

## 1.3. Mitgeltende Dokumente

Zusätzlich zur vorliegenden Unterlage beachten Sie bitte folgende Dokumente. Sie finden diese im in.hub Download-Portal unter https://download.inhub.de/:

- Benutzerhandbuch des IoT-Betriebssystems SIINEOS
- Betriebsanleitung weiterer Geräte, die Sie anschließen oder verbinden möchten

## 1.4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das HUB-EN200 ist ausschließlich für den Einsatz im industriellen Bereich bestimmt und wurde speziell zur kontinuierlichen Erfassung von Energie- und Stromverbräuchen sowie Strommustern von Maschinen und Anlagen konzipiert. Das HUB-EN200 ist kein Messmittel im Sinne der ISO 9001 und unterliegt damit auch nicht der Prüfpflicht und den Anforderungen an ein Messmittelmanagement.

## **1.5. Entsorgung**

Bitte beachten Sie die nationalen Bestimmungen.

Entsorgen Sie das Gerät nicht über den normalen Hausmüll, sondern je nach Beschaffenheit und länderspezifischen Vorschriften z.B. als Elektroschrott oder beauftragen Sie einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb.

# 2. Allgemeine Produktinformationen

Das HUB-EN200 dient der kontinuierlichen Messung und Auswertung von Strömen und Spannungen in 1- und 3-Phasen-Netzen mit Neutralleiter. Damit eignet es sich hervorragend zur Energieüberwachung von Maschinen und Anlagen.

Es verfügt über das in.hub-eigene Betriebssystem SIINEOS (und ist mit allen Systemen, die SIINEOS nutzen kompatibel) und kann daher ganz einfach in eine Vielzahl von betrieblichen Gegebenheiten und Netzwerken integriert werden.

Für weitere Informationen, wie Sie das HUB-EN200 in Ihrem Unternehmen einsetzen können, lesen Sie das Kapitel Typische Anwendungsfälle in der Praxis [34].

## 2.1. Einsatzzweck

Das HUB-EN200 ist ideal für:

- Stromüberwachung durch Aufnahme von Strommustern, Verbräuchen und Stromspitzen in 1- und 3-Phasen-Netzen
- Leistungsüberwachung durch Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Wirkarbeit, Blindarbeit
- Energiemanagement
- Produktivitätsüberwachung
- Prozesskontrolle

## 2.2. SIINEOS - Systemsoftware

Das HUB-EN200 nutzt das Linux-basierte Betriebssystem SIINEOS zum Ausführen von InCore & Docker Apps. SIINEOS ist über eine Management-Konsole (SMAC) erreichbar und kann dort konfiguriert werden. Auch alle Netzwerkparameter werden hier eingerichtet, um die Kommunikation mit anderen Komponenten des Netzwerks zu ermöglichen.

Bei Verwendung eines HUB-EN200 als Erweiterung wird für die Aktivierung und Konfiguration der Schnittstellen auf dem HUB-EN200 das Betriebssystem SIINEOS des Master-Gateways benötigt, in dem "alle Fäden zusammenlaufen".



## 2.3. Hardware - Aufbau und Schnittstellen

Ansichten des HI	UB-EN200 inkl.	Schnittstellen
------------------	----------------	----------------

1	Gerätespezifische Informationen sind in einem Barcode hinter- legt: HW: Hardware-Revision S/N: in.hub-interne Seriennummer MAC: Hardware-Adresse der Ethernet-Schnittstelle
2	Backplane-Bus
3	Anschlussmöglichkeit für 2 Stromsensoren Sensor 3: k3 und l3 Sensor 4: k4 und l4
4	Anschlussmöglichkeit für 2 Stromsensoren Sensor 1: k1 und l1 Sensor 2: k2 und l2
5	Ethernet

6	LEDs zur Anzeige des Betriebsstatus
7	USB1-Anschluss (Host)
8	USB2-Anschluss (Device)
9	Schutzklappe Lässt sich nach oben öffnen.
10	Voltage Anschluss an ein 1- und 3-Phasennetz: L1 L2, L3, N
11	Stromversorgung mit 24 V DC
12	Spannvorrichtung zur Montage auf der Tragschiene

#### 2.3.1. USB1 und USB2

Die technischen Parameter der USB-Schnittstellen finden Sie im Kapitel Spezifikation der USB-Schnittstellen.

- Öffnen Sie die Schutzklappe an der Frontseite nach oben, um die beiden USB-Anschlüsse zu erreichen.
- Beim **USB1**-Anschluss (Host) handelt es sich um eine Micro-USB-Buchse.
- Beim **USB2**-Anschluss (Device) handelt es sich um eine Typ-A-Buchse.
- Der Micro-USB-Anschluss **USB1** an der Frontseite des Gerätes ist nur zur Parametrierung und kurzzeitigen Spannungsversorgung der Baugruppe geeignet nicht zur dauerhaften Versorgung.



#### HINWEIS

Bei Spannungsversorgung über den USB1-Anschluss können keine zusätzlichen USB-Geräte über die anderen USB-Anschlüsse betrieben werden. Das ist nur mit einer 24-V-Versorgung möglich.

#### 2.3.2. Spannungsversorgung

Die Spannungversorgung des Moduls erfolgt entweder über ein 24-V-Netzteil oder über den Backplane-Bus eines Master-Gateways. Beachten Sie dazu das Kapitel Installation [15].



Anschlussbelegung der Schnittstelle "Spannungsversorgung"

## 2.3.3. LED-Anzeige

Die drei Bicolor-LEDs (rot/grün) an der Gerätefront zeigen folgenden Status an:



LEDs am HUB-EN200

1	Gerätestatus
2	Kommunikations-LED, konfigurierbar in SIINEOS in den Geräteeinstellungen
3	Status-LED, konfigurierbar in SIINEOS in den Signaleinstellungen   LED für Gerä- te-Identifikation

Verhalten der LED 1	Farbe	Bedeutung
LED aus	-	Gerät ist außer Betrieb
Aufblitzen	Rot	Speicherzugriff
Blinken im Heartbeat-Modus	Grün	Modul funktionsbereit
Dauerhaftes Leuchten	Grün	Fehler im Bootvorgang

Verhalten der LED 3	Farbe	Bedeutung
20 x 1 Hz-Blinken	Rot	Im SIINEOS des HUB-EN200 wurde die Aktion Geräte-Identifikation ausgelöst.

### 2.3.4. LED-Anzeige an der ETH-Buchse

Die beiden Monocolor-LEDs (eine grüne und eine gelbe LED) an der ETH-Schnittstelle sind nur von oben zu sehen.

Farbe	Bedeutung (Funktion)	
Grün	Netzwerkkommunikation hergestellt (Activity)	
Gelb	Datenübertragung (Link on)	

### 2.3.5. CT1 und CT2

Die beiden Eingänge CT1 und CT2 sind technisch identisch.



#### ACHTUNG

Achten Sie bitte auch auf die Markierungen und Hinweise am Sensor. Die Stromsensoren der in.hub-Produktfamilie SENS-CUR können direkt verwendet werden und als Zubehör bei in.hub bestellt werden.

Bei anderen Sensoren achten Sie vor dem Inbetriebnehmen unbedingt darauf, mit welcher Bürde diese angeschlossen werden können. Bei unsachgemäßer Anwendung übernimmt in.hub keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.



Anschluss eines Stromsensors

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Stromsensoren anschließen.

## 3. Montage

Das HUB-EN200 muss bei der Montage an eine Tragschiene nach DIN EN 60715 (35 mm) angebracht werden. Beachten Sie für spezifische Einsatzgebiete die geltenden Sicherheitsund Unfallverhütungsvorschriften, z.B. die Maschinenschutzrichtlinie.



#### VORSICHT

Stromschlag aufgrund leitfähiger Verschmutzungen kann zu Körperverletzung führen!

- Arbeiten Sie möglichst bei abgeschalteter Versorgungsspannung.
- Vermeiden Sie leitfähige Verschmutzung.
- Bauen Sie Geräte nur in einen Schaltschrank mit entsprechender Schutzart ein.



## EMPFEHLUNG

Halten Sie zwischen Kabelkanal und Gehäusekante einen Mindestabstand von 25 mm ein. Dies gilt sowohl für die Ober- als auch die Unterkante. Die Montage ist dadurch einfacher.

## 3.1. Gerät an die Tragschiene montieren

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das System spannungslos ist.
- 2. Drehen Sie das Modul so, dass der Fußriegel (Spannvorrichtung aus Metall) nach unten zeigt.
- Halten Sie das Gerät schräg an die Tragschiene.
   Die Aussparung an der Modulrückseite liegt über dem Fußriegel.
- 4. Klicken Sie das Modul auf die Tragschiene, bis der Fußriegel hörbar einrastet.
- 5. Prüfen Sie nach der Montage, ob das Gerät fest und gerade auf der Tragschiene sitzt.

## 3.2. An Backplane-Bus montieren

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das System spannungslos ist.
- 2. Stellen Sie sicher, dass am Master-Gateway bzw. am vorherigen Modul, an das Sie das HUB-EN200 anschließen möchten, der Tragschienen-Busverbinder angebracht ist.
- 3. Stecken Sie einen weiteren Tragschienen-Busverbinder auf die Tragschiene und schieben Sie ihn auf der Tragschiene entlang fest an das Master-Gateway.
- 4. Klicken Sie das HUB-EN200 auf den eben aufgesteckten Tragschienen-Busverbinder.



Master-Gateway HUB-GM200 mit einem HUB-EN200

## 3.3. Gerät demontieren

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das System spannungslos ist.
- 2. Ziehen Sie mit einem Schraubendreher den Fußriegel (Spannvorrichtung aus Metall) nach unten und nehmen Sie das Modul von der Tragschiene ab.



Demontage des HUB-EN200 von der Tragschiene

# 4. Installation

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und beachten Sie die angegebenen Sicherheits- und Warnhinweise.



#### WARNUNG

Körperverletzung durch Berühren von blanken oder abisolierten Adern oder durch berührungsgefährliche Strommesseingänge am Gerät und den Stromsensoren!

- 1. Schalten Sie vor Arbeitsbeginn die Anlage oder die Geräte spannungsfrei und prüfen Sie dies.
- 2. Erden Sie den GND-Anschluss der 24-V-Stromversorgung möglichst nah am Netzteil.

## 4.1. Versorgungsspannung mit Netzteil anlegen

Das HUB-EN200 benötigt eine eigene Stromversorgung, wenn es NICHT als Erweiterung eines Master-Gateways direkt über den Backplane-Bus angeschlossen wird. Sobald das HUB-EN200 als Einzelgerät oder räumlich getrennt vom Master-Gateway installiert wird, müssen Sie es separat mit Strom versorgen.



#### VORSICHT

Falsche Spannungsversorgung kann zu irreparablen Sachschäden führen.

- Beachten Sie, dass die Spannungsversorgung der Nennspannung von 24 V  $\pm$  10 % entspricht.



#### HINWEIS

Das HUB-EN200 wird nicht über die Spannungsanschlüsse L1 bis L3 versorgt, sondern über die 24-V-Spannungsversorgung. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.



#### ACHTUNG

Bei Anschluss **eines** Gerätes vom Typ HUB-EN200 muss die Netzteilleistung mindestens eine Spannung von 24 V  $\pm$  10 % bzw. eine Leistung von 10 W aufweisen.

- 1. Für eine erleichterte Montage können Sie den Stecker mit den Klemmkontakten aus der Schnittstelle **24 V DC** entnehmen.
- 2. Klemmen Sie das Kabel der Stromverbindung in den Stecker. Beachten Sie dabei folgendes Schema:



Schematische Zeichnung der Spannungsversorgung über ein 24-V-Netzteil

Wenn die Betriebsspannung korrekt anliegt, leuchten – je nach Konfiguration – an der Frontseite des Moduls die Status LEDs auf und signalisieren das Booten (Hochfahren) der SIINEOS Systemsoftware.

## 4.2. Versorgungsspannung über Backplane-Bus herstellen

Die Backplane-Bus-Schnittstelle wird nur am stromversorgenden Master-Gateway aktiviert und kann bis zu 3 Geräte mitversorgen.

- 1. Montieren Sie bis zu drei in.hub-Geräte rechts vom Master-Gateway an den Backplane-Bus.
- 2. Loggen Sie sich **im SIINEOS des Master-Gateways** ein und navigieren Sie zu **I/O-Verwaltung > I/O-Einheiten**.
- Navigieren Sie zu den Signalen des Master-Gateways (z.B. des HUB-GM200) und doppelklicken Sie das Signal Backplane-Bus-Spannungsversorgung.
   Dieses Signal sollten Sie nicht umbenennen.
- Stellen Sie den Schieberegler Aktiviert auf Ein.
   Damit aktivieren Sie die Schnittstelle.
- 5. Um die Spannungsversorgung zu aktivieren, stellen Sie unter **Details** den **Standardzustand** auf **Ein**.
- 6. Klicken Sie auf **Speichern & Schließen**.

## 4.3. Anschlusspläne

Mit dem HUB-EN200 können Sie kontinuierlich sowohl Strom, Leistung, Energie und Spannung in 1- und 3-Phasennetzen überwachen und auswerten und damit ein umfangreiches Energiemanagement für Ihre Maschinen und Anlagen aufbauen. Beachten Sie die nachfolgenden Anschlusspläne bei der Installation.



#### HINWEIS

Achten Sie auf eine spannungsrichtige Messung und installieren Sie L1, L2, L3 und N möglichst nah am Messobjekt.



## TIPP

Alternativ zur Sicherung können Sie auch einen Leitungsschutzschalter verwenden.

## 4.3.1. Ein 1-phasiges Gerät anschließen und überwachen





## 4.3.2. Mehrere 1-phasige Geräte anschließen und überwachen



## 4.3.3. Ein 3-phasiges Gerät anschließen und überwachen

## 4.3.4. Neutralleiterstrom überwachen

Die Überwachung des Neutralleiters ist nur notwendig, um eine Asymmetrie in einem 3-Phasennetz zu erkennen.

## 4.4. Stromsensoren anschließen

# 

#### ACHTUNG

Diese Anleitung bezieht sich auf das Anschließen der SENS-CUR-Stromsensoren von in.hub Wenn Sie einen anderen Stromsensor anschließen, beachten Sie unbedingt das Übersetzungsverhältnis und den vorgesehenen Bürdenwiderstand des eingesetzten Sensors.



### HINWEIS

Der von in.hub empfohlene Stromsensor darf nur um einen isolierten Leiter (mindestens Basisisolation der Kategorie III) gelegt werden.



#### VORSICHT

Bedienfehler kann zu irreparablen Sachschäden am Gerät führen!

- Achten Sie darauf, dass an den beiden Schnittstellen **CT1** und **CT2** keine Spannung angelegt ist, sondern nur die Anschlusskabel der Stromsensoren angeschlossen sind.
- 1. Schalten Sie das Gerät stromlos.
- 2. Legen Sie den Stromsensor bereit.
- 3. Schließen Sie die Anschlussleitung an das HUB-EN200 an.
  - Nehmen Sie die beiden abisolierten Kabelenden.
  - Drücken Sie mit einem kleinen Schraubenzieher zuerst den orangen Betätiger von Pin k1 (am Stecker die Nummer 1) nach unten und stecken Sie das Anschlusskabel, was am Sensor mit k verbunden ist, hinein. Lassen Sie den orangen Betätiger los.
  - Wiederholen Sie die Prozedur mit dem Anschlusskabel, welches am Sensor mit l verbunden ist, und stecken Sie es in den Pin **l1** (am Stecker die Nummer 2).



Anschluss eines SENS-CUR-Stromsensors am HUB-EN200

4. Öffnen Sie den teilbaren Kern des Stromsensors und legen Sie den zu messenden Leiter in die Durchführung hinein.



#### HINWEIS

Achten Sie auf die Stromrichtung des Leiters. Legen Sie immer nur eine Leitung ein. Klemmen Sie die Leitung nicht ein.





Geöffneter SENS-CUR-Stromsensor mit stromführendem Kabel, daneben das Schema zum Anschluss des Stromsensors

5. Schließen Sie den teilbaren Kern des Stromsensors.

## 5. Erste Schritte mit SIINEOS

In diesem Kapitel finden Sie die ersten Schritte für Ihre Arbeit mit SIINEOS. Details zur Konfiguration und den Einstellungen Ihres Gerätes in SIINEOS werden in einer eigenen Benutzerdokumentation beschrieben, die mit jeder neuen Software-Version von SIINEOS veröffentlicht wird. So profitieren Sie stetig von neuen Funktionen und Verbesserungen der SIINEOS-Software.



#### HINWEIS

Das HUB-EN200 benötigt mind. die SIINEOS-Version ab 2.8.0. Stromsensoren der Firma "TDK" aus der Baureihe "CCT" können auch mit der aktuellen SIINE-OS-Version weiter betrieben werden.

SIINEOS-Updates und die Benutzerdokumentation können Sie im Download-Portal unter https://download.inhub.de/siineos/ herunterladen.

## 5.1. HUB-EN200 mit dem PC verbinden

1. Verbinden Sie mit einem Micro-USB-Kabel Ihren PC mit dem HUB-EN200.

Der USB-Anschluss liefert in den meisten Fällen ausreichend Strom, um das HUB-EN200 zu bedienen, ohne eine extra Stromversorgung anschließen zu müssen.



#### HINWEIS

Bei Spannungsversorgung über den USB1-Anschluss können keine zusätzlichen USB-Geräte über die anderen USB-Anschlüsse betrieben werden. Das ist nur mit einer 24-V-Versorgung möglich.

Die **LED 1** zeigt den Status des Gerätes an. Wenn die Verbindung korrekt funktioniert, leuchtet die **LED 1** auf und blinkt nach einiger Zeit. SIINEOS läuft auf dem Modul.

2. Wenn Sie das HUB-EN200 das erste Mal verbinden, werden zusätzlich Treiber installiert. Prüfen Sie im Windows-Gerätemanager, ob ein neues Gerät angelegt wurde:



Windows-Gerätemanager (Beispiel)



#### HINWEIS

Wenn die LED-Anzeige nicht aufleuchtet, keine Treiber installiert werden oder kein neues Gerät angelegt wurde, liegt meist eine unzureichende Stromversorgung des Moduls vor. Nutzen Sie in diesem Fall eine externe Stromversorgung am 24-V-Eingang.

## 5.2. In SIINEOS einloggen

Wir empfehlen, dass Sie für SIINEOS die aktuellen Versionen der Browser **Firefox**, **Edge** oder **Chrome** verwenden. Bei anderen oder älteren Browser kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen.

#### 5.2.1. Wenn Sie sich das erste Mal in SIINEOS einloggen

- 1. Verbinden Sie das Gateway oder Modul über ein Micro-USB-Kabel (USB-Anschluss an der Gerätefront) mit Ihrem PC.
- 2. Geben Sie in Ihrem Browser die folgende Adresse ein: http://192.168.123.1
- Loggen Sie sich mit den initialen Benutzerdaten (hubadmin/hubadmin) ein. Die SIINEOS Management Console öffnet sich.



Startseite von SIINEOS (Beispiel)

Auf der Startseite sehen Sie nun Informationen zu Ihrem System, z.B. die aktuelle SIINEOS-Version, Name des Gerätes, Standort, Typ, Systemressourcen usw.

4. Wählen Sie die Seite **Benutzer** aus und ändern Sie das Passwort des Benutzers **hubadmin**.

#### 5.2.2. Wenn Sie SIINEOS bereits eingerichtet haben

- 1. Geben Sie in Ihrem Browser die von Ihnen konfigurierte, individuelle IP-Netzwerkadresse ein.
- Loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein und klicken Sie auf Anmelden. Die SIINEOS Management Console öffnet sich.

## 5.3. SIINEOS-Version prüfen

1. Gehen Sie auf die Startseite von SIINEOS, indem Sie links die Seite **Übersicht** auswählen.

Obersicht         Willkommen bei SIINEOS           ⊗ system         Gerät         System           № Netzwerke         Name Zentrales Lager         SIINEOS-Version 2.8.0 (standard)           Firewall         Standort         Regairelhe 5         Lizenzierungsstatus üzenziert bis 12. Juni 2027	
System         Gerät         System           Netzwerke         Name         Zentrales Lager         SIINEOS-Version         2.0.0 (standard)           Firewall         Standort         Regairelhe 5         Lieenzierungsstatus         Uzenzier ungestatus         Uzenzier ungestatus	
Name         Zentrales Lager         SINEOS-Version         2.9.0 (standard)           Firewall         Standort         Regaleribe 5         Lizenzierungsstatus	
Firewall         Standort         Regalize b         Lizerzierungsstatus         Lizerzierungsstatus <thlizerzierungsstatus< th="">         Lizerzierungsstatus&lt;</thlizerzierungsstatus<>	
S Benutzer 1/P HUB-GM200 Systemunr 18. Februar 2025 09:55:20 CE 1	
VI/O-Verwaltung I/O-Verwaltung Zentrallager Betriebszeit 0 Tage, 19 Stunden, 10 Minuten 192.168.123.1 (usb0)	
₩ Alarmierung	
Extractional Systemressourcen	
D Apps CPU Arbeitsspeicher Datenspeicher	
Biberwachung 13 % 527 MB 2,2 GB 1007 0,0	3,3
Constitution of the second	

Startseite "Übersicht" (Beispiel)

- 2. Schauen Sie im Feld SIINEOS-Version, welche Version auf Ihrem Gateway installiert ist.
- 3. Gehen Sie in das Download-Portal auf https://download.inhub.de/siineos/ und prüfen Sie, ob eine neue SIINEOS-Version verfügbar ist.

## 5.4. SIINEOS Updates installieren



#### HINWEIS

Nur wenn Sie eine gültige SIINEOS-Lizenz besitzen, können Sie auf der Seite **System** Updates hochladen.

Wenn die Lizenz abgelaufen ist, werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie keine Updates einspielen können.

1. Gehen Sie in das Download-Portal auf https://download.inhub.de/siineos/ und wählen Sie das benötigte SIINEOS-Paket aus.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

• Das komplette Software-Paket für die Gateways und Module, wie das HUB-GM200 oder das HUB-EN200

- Die Light-Variante ohne Docker-Container mit geringerer Dateigröße für das HUB-10100
- 2. Wenn der Download abgeschlossen ist, gehen Sie in SIINEOS auf die Seite **System** und wählen Sie **Updates** aus.

System >	Updates
Offline-Up	odate
Update-Ima Klicken Sie	age-Datei hier, um eine lokale Datei zum Hochladen und Installieren auszuwählen.
HOCHL	ADEN UND INSTALLIEREN

System > Updates

- 3. Klicken Sie in das Eingabefeld **Update-Image-Datei** und wählen Sie das von in.hub bereitgestellte Softwarepaket im Format *.raucb aus Ihrer lokalen Dateiablage aus.
- Klicken Sie auf Hochladen und Installieren.
   Die Installation erfolgt automatisch und dauert ungefähr 1 Minute. Nach erfolgreicher Installation werden Sie gefragt, ob Sie das Gateway neu starten möchten.
- 5. Klicken Sie **Ja**.
- 6. Nach dem Neustart prüfen Sie auf der Seite **Übersicht**, dass die neue Version von SIINEOS angezeigt wird.
- 7. Wenn die Version nicht aktualisiert wurde, gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Löschen Sie zunächst Ihren Browser-Cache und aktualisieren Sie die Seite in Ihrem Browser.
  - b. Wenn das nicht funktioniert: Schalten Sie das Gateway stromlos und schließen Sie es nach einigen Sekunden wieder an.
  - c. Starten Sie SIINEOS und prüfen Sie die Versionsnummer.

## 5.5. Lizenzen verwalten

Mit jedem neuen SIINEOS-fähigen Gerät von in.hub, welches Sie erwerben, erhalten Sie automatisch eine SIINEOS-Lizenz für 3 Jahre. Innerhalb der Lizenzlaufzeit können Sie SII-NEOS beliebig oft updaten und die jeweils neueste Version auf dem Gerät installieren. Sobald die Lizenzlaufzeit verstrichen ist, können Sie entweder mit der aktuell installierten SIINEOS-Version weiterarbeiten oder Sie erwerben eine weitere Lizenz bei in.hub, um von der Weiterentwicklung und Produktverbesserung von SIINEOS zu profitieren.

Wenn Sie eine App-Lizenz benötigen oder verlängern möchten, schauen Sie bitte in das entsprechende Benutzerhandbuch, um auf die App zugeschnittene Informationen zu erhalten.

#### 5.5.1. Voucher anfordern und Software-Lizenz aktivieren

1. Melden Sie sich unter service@inhub.de und teilen Sie uns mit, für welche Laufzeit Sie die Lizenz erwerben möchten.

SIINEOS-Lizenzen können für 1 Jahr oder für 3 Jahre erworben werden. Mit dem Voucher, den Sie von uns erhalten, können Sie die Softwarelizenz aktivieren.

2. Navigieren Sie zur Webseite https://apps.inhub.de/ und registrieren Sie sich bzw. loggen sich ein, falls Sie schon registriert sind.



Meine Geräte (Beispiel)

 Wenn Sie eine Software-Lizenz verlängern möchten, klicken Sie unter Meine Geräte auf das Gerät, auf dem die Software-Lizenz erneuert werden soll.
 -oder-

Wenn Sie die Software-Lizenz für ein neues Gerät aktivieren möchten, klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.

Gerät hinzufügen / Add device
Name*
Name
Gerätetyp / Device type*
HUB-GM200 ~
MAC-Adresse*
MM:MM:MM:SS:SS:SS
Abbrechen / Cancel Hinzufügen / Add

Gerät hinzufügen

4. Geben Sie den **Namen** des Geräts ein, wählen Sie den **Gerätetyp** aus und tragen Sie die MAC-Adresse des Gerätes ein.

Diese finden Sie unter **SIINEOS > Netzwerke > Ethernet 1**. **HINWEIS**: Nur die MAC-Adresse von Ethernet 1 wird erkannt und akzeptiert.

Klicken Sie auf Hinzufügen.
 Die Seite Lizenzfreischaltung öffnet sich:

e	nfreischaltung / License activation
E	itte geben Sie einen Lizenzvoucher ein, um ihn einzulösen und die erworbene
5	ioftwarelizenz für dieses Gerät zu aktivieren. Wenn Sie keinen Voucher haben,
V	venden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
-	lease enter a license voucher to redeem it and activate the purchased software
11	cense for this device. If you do not have a voucher, please contact the dealer from
whom you purchased the device.	
(	Gerät / Device
	GM200, Werkhalle D
\	/oucher
	·
	• •
	Abbrechen / Cancel Watter / Continue
	Abbrechen / Cancer / Weiter / Continue



- 6. Kopieren Sie den Namen des Vouchers, den Sie von in.hub erhalten haben, in das Feld **Voucher**.
- 7. Klicken Sie auf Weiter.

Die Informationen, die im Voucher gespeichert sind, wie z.B. Laufzeit, Produkt, Gültigkeit usw. werden angezeigt.

Voucherir informatio	ıformationen / Voucher on
Gerätename / Device type	GM200, Werkhalle D
Produkt / Product	SIINEOS
Lizenztyp / License type	3 Jahre
Gültig bis / Valid until	16.04.2027

Voucherinformationen (Beispiel: Freischaltung einer SIINEOS-Lizenz mit 3 Jahren Gültigkeit)

- 8. Prüfen Sie die Angaben, v.a. ob die angeforderte Lizenzlaufzeit mit der hier angegebenen Laufzeit übereinstimmt.
- Wenn die Angaben stimmen, klicken Sie auf Lizenz generieren. Die Lizenzdatei wird automatisch heruntergeladen.

#### 5.5.2. Lizenzdatei in SIINEOS hinzufügen

 In SIINEOS navigieren Sie zu Lizenzierung.
 In der Liste finden Sie alle Software-Lizenzen, die Sie erworben und hochgeladen haben.

SII	SIINEOS-MANAGEMENT-CONSOLE Q								
ŵ	Übersicht	Lizenzi	erung						
<b>(</b> \$}	System	🗍 ENTFE	ERNEN						
ų	Netzwerke	Lizenz-ID	Produkt		Größe 🗸	Gültig ab	Gültig bis	Lizenznehmer	
$\widehat{\mathbf{G}}$	Firewall	39338484	MaDoW		2	15. Juli 2024	15. Juli 2025	in.hub GmbH, service@inhub.de	1
8	Benutzer	9640bb23	SIINEOS		1	12. Juni 2024	12. Juni 2027	in.hub GmbH, service@inhub.de	
¢	I/O-Verwaltung								
2 <u>7</u> °	Alarmierung								
A.	Lizenzierung								
Þ	Apps								
<u>.</u> *.	Überwachung								
«								+ LIZENZ HINZUFÜGEN	

Seite "Lizenzierung" (Beispiel)

- 2. Klicken Sie auf Lizenz hinzufügen.
- Wählen Sie die Lizenzdatei aus Ihrem Dateiverzeichnis aus und klicken Sie OK.
   Die Lizenz wird der Liste hinzugefügt. Ab jetzt können Sie wieder Updates durchführen oder eine gesperrte App weiter verwenden.
- 4. Um eine Lizenz wieder zu entfernen, z.B. weil sie ungültig geworden ist, markieren Sie die Lizenz-ID und klicken Sie auf **Entfernen**.

Die Lizenzdatei selbst wird dabei nicht gelöscht, sondern nur aus der Liste entfernt.



#### HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die Systemzeit Ihres Gerätes richtig eingestellt bzw. synchronisiert ist. Andernfalls kann es passieren, dass der Upload der Lizenzdatei fehl schlägt.

## 5.6. Stromsensor und Datenkommunikation konfigurieren

Folgende Aufgaben führen Sie im SIINEOS des HUB-EN200 durch. Damit konfigurieren Sie zum einen den Stromsensor und zum anderen, worüber die Datenkommunikation erfolgen soll: über den Backplane-Bus oder das Netzwerk. Das hängt natürlich auch davon ab, wie Ihr HUB-EN200 eingebunden ist. Eine Datenkommunikation über Backplane-Bus muss nur eingerichtet werden, wenn das HUB-EN200 auch mit einem Master-Gateway über den Backplane-Bus verbunden ist.

1. Navigieren Sie zur Seite **I/O-Verwaltung** und wählen Sie die I/O-Einheit **HUB-EN200** aus, die bereits angelegt ist.

-oder-

Für den Fall, dass die Seite **I/O-Einheiten** noch leer ist, legen Sie eine neue I/O-Einheit vom Typ **HUB-EN200** an.

€+ +⊕ Signale				
Allgemein				
Aktiviert		System-ID		
Cin Ein		e64903a139e1400ebb1657bc13abd8c7		
Name		Standort		
HUB-EN200 - Druckermonitoring		z.B. Gebäude 1, Raum 234		
Backplane-Bus-ID 2	+	Modbus-TCP-Server aktiviert		
Messeinstellungen				
Übersetzungsverhältnis		Bürdenwiderstand		
- 3000	+	- 6	+	
Netzanschlussmodus				
1-phasig	•			

Geräteeinstellungen des HUB-EN200

- 2. Optional: Ändern Sie den Namen für die I/O-Einheit und tragen Sie einen Standort ein, um das Gerät einfach zu finden.
- 3. Für die Datenkommunikation über das Netzwerk machen Sie im Bereich Kommunikationseinstellungen folgende Angaben:
  - Backplane-Bus-ID: Diese ID ist f
    ür die Kommunikation 
    über Netzwerk nicht relevant.
  - b. Stellen Sie den Schieberegler **Modbus-TCP-Server aktiviert** auf **Ein**, und stellen sie sicher, dass im Master-Gateway ein Modbus-TCP-Client angelegt ist.
- 4. Für die **Datenkommunikation über den Backplane-Bus** machen Sie im Bereich **Kommunikationseinstellungen** folgende Angabe:
  - Backplane-Bus-ID: Geben Sie eine noch nicht im Master-Gateway vergebene Backplane-Bus-ID ein. Anschließend tragen Sie in den Geräteeinstellungen des Modbus-RTU-Client im Master-Gateway diese ID unter Modbus-ID ein.
  - b. Stellen Sie den Schieberegler **Modbus-TCP-Server aktiviert** auf **Aus** und stellen Sie sicher, dass im Master-Gateway ein Modbus-RTU-Client angelegt ist.
- 5. Im Bereich **Messeinstellungen** machen Sie nun die Angaben für den/die Stromsensor/en:
  - übersetzungsverhältnis: Geben Sie das Übersetzungsverhältnis des angeschlossenen Stromsensors ein. Sie finden es in den Technischen Daten des Stromsensors. Für die SENS-CUR-Stromsensoren können Sie direkt folgende Werte eintragen: SENS-CUR120: 2000 SENS-CUR300: 3000 SENS-CUR600: 6000
  - b. **Bürdenwiderstand**: Der eingetragene Default-Wert von **6** gibt den internen Widerstand des HUB-EN200 an und ist rein informativ. Der Wert sollte nur in Absprache mit in.hub geändert werden.

- c. **Netzanschlussmodus**: Wählen Sie aus, ob Sie ein 1-phasiges Netz oder ein 3-phasiges Netz angeschlossen ist.
- 6. Klicken Sie auf Speichern.

#### 5.7. Signale des HUB-EN200 konfigurieren

- 1. Im SIINEOS des HUB-EN200 navigieren Sie zu **I/O-Verwaltung > I/O-Einheiten** und wählen Sie das angelegte HUB-EN200 aus.
- 2. Klicken Sie auf Signale.

Die Signale für alle Kanäle des HUB-EN200 sind bereits angelegt.

1/0-	I/O-Verwaltung > I/O-Einheiten > EN200 > Signale					
🖉 BEARBEITEN 🛛 🍞 SCHNELLBEARBEITUNG						
		Bezeichner 🔨	Name	Gruppe	Тур	Wert
	● ⓒ→	ACTIVE_POWER_L1	Wirkleistung L1		DOUBLE	24,2 W
	● ⊙	ACTIVE_POWER_L2	Wirkleistung L2		DOUBLE	0,0 W
	● ⊙	ACTIVE_POWER_L3	Wirkleistung L3		DOUBLE	0,0 W
	● ⊙	APPARENT_POWER_L1	Scheinleistung L1		DOUBLE	33,5 VA
	● ⊙	APPARENT_POWER_L2	Scheinleistung L2		DOUBLE	0,0 VA
	$\bullet \ $	APPARENT_POWER_L3	Scheinleistung L3		DOUBLE	0,0 VA
	$\bullet \ $	CURRENT_L1	Strom L1		DOUBLE	0,15 A
	● ⊙	CURRENT_L2	Strom L2		DOUBLE	0,00 A
	● ⊙	CURRENT_L3	Strom L3		DOUBLE	0,00 A
	● ⊙	CURRENT_N	Strom N		DOUBLE	0,00 A
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LED_GREEN	Green LED		BOOL	0
	• • • • • •	LED_RED	Red LED		BOOL	0
	● ⊙	VOLTAGE_L1	Spannung L1		DOUBLE	225,4 V
	● ເ→	VOLTAGE_L2	Spannung L2		DOUBLE	3,5 V
	● ⊙	VOLTAGE_L3	Spannung L3		DOUBLE	3,5 V

Signale des HUB-EN200

Wählen Sie das Signal aus, das Sie konfigurieren möchten.
 Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie drei Tabkarten vorfinden.

SIGNALEINSTELLUNGEN	SIGNALVERARBEITUNG	MESSWERTMODELL	IERUNG		
Allgemein					
Name	System-ID				
Active power L1	active_power_l1				
Aktiviert	Abtastintervall [ms]				
Ein		1000	+		
Signalwerte aufzeichnen	Aufzeichnungsintervall [s]				
Ein	-	1	+		
Benutzerdefinierten Bezeichner verwenden	Benutzerdefinierter Bezeichner				
Aus	ACTIVE_POWER_L1				
Details					
Adresse Modbus-Eingangsregister – elektrischer Wert (V	N) Adresse Modbus-Eing	gangsregister – verarbeiteter Wer	rt		
31 (UINT16)	310+311 (FLOAT)				

Signaleinstellungen des HUB-EN200 auf dem Modul HUB-EN200 (Beispiel)

- 4. In der Tabkarte Signaleinstellungen aktivieren und konfigurieren Sie die Schnittstelle.
  - Optional: Ändern Sie den Namen der Schnittstelle.
  - Stellen Sie den Schieberegler Aktiviert auf Ein.
  - Geben Sie im Feld **Abtastintervall** an, in welchen Abständen das Signal abgefragt werden soll (in Millisekunden).
  - Stellen Sie den Schieberegler **Signalwerte aufzeichnen** auf **Ein**, wenn die Werte in der lokalen VictoriaMetrics-Datenbank aufgezeichnet werden sollen.
  - Geben Sie im Feld **Aufzeichnungsintervall** das gewünschte Zeitintervall für die Aufzeichnung ein (in Sekunden).
- 5. Im Ansichtsmodus **Erweitert** stehen Ihnen weitere Einstellungen zur Verfügung:
  - a. **Benutzerdefinierten Bezeichner verwenden**: Stellen Sie den Schieberegler auf **Ein**, wenn Sie einen eigenen Bezeichnernamen eingeben möchten.
  - b. Benutzerdefinierter Bezeichner: Geben Sie einen eigenen Bezeichnernamen ein.
- 6. Im Bereich Details können Sie:
  - a. Für die Messwerte einsehen, welche Modbus-Adresse für das Eingangsregister einmal für den elektrischen Wert/Rohwert und einmal für den verarbeiteten Wert vergeben ist.

Eine Übersicht finden Sie unter Messwerte und zugehörige Modbus-Register [46]

- b. Für ein LED-Signal festlegen, ob der **Standardzustand** der LED aus- oder eingeschaltet sein soll.
- 7. In der Tabkarte **Signalverarbeitung** können Sie festlegen, wie der Signalwert verarbeitet werden soll.

Eine detaillierte Beschreibung der Tabkarte **Signalverarbeitung** finden Sie im aktuellen SIINEOS Benutzerhandbuch.

- 8. Klicken Sie auf **Speichern**.
- 9. In der Tabkarte **Messwertmodellierung** legen Sie fest, wie die Messwerte visualisiert werden sollen.

Eine detaillierte Beschreibung der Tabkarte **Messwertmodellierung** finden Sie im aktuellen SIINEOS Benutzerhandbuch.

10. Klicken Sie abschließend auf **Speichern & Schließen**.



#### HINWEIS

Wenn Sie negative Signalwerte erhalten, ist der Stromsensor möglicherweise falsch angeschlossen.

# 5.8. Signaleinstellungen des HUB-EN200 als Modbus-Geräteprofil abspeichern

Ein Modbus-Geräteprofil zu erstellen ist dann sinnvoll, wenn Sie das HUB-EN200 über einen Modbus-Client in ein Master-Gateway, z.B. das HUB-GM200 einbinden wollen. Damit können Sie das gesamte HUB-EN200-Profil inkl. aller Signaleinstellungen als JSON-Datei exportieren und in den Modbus-Client des Master-Gateways importieren.

1. Navigieren Sie im **SIINEOS des HUB-EN200** zur I/O-Verwaltung und öffnen Sie die bereits von Ihnen konfigurierte I/O-Einheit.

>
System-ID
e64903a139e1400ebb1657bc13abd8c7
Standort
z.B. Gebäude 1, Raum 234
Modbus-TCP-Server aktiviert
) Aus
Bürdenwiderstand
- 6 +

Geräteeinstellungen des HUB-EN200

2. Klicken Sie auf Modbus-Geräteprofil herunterladen.

Alle Signaleinstellungen werden in einer JSON-Datei gespeichert und automatisch heruntergeladen.

- 3. Wechseln Sie nun ins **SIINEOS des Master-Gateways** und navigieren Sie zur I/O-Verwaltung.
- 4. Öffnen Sie den Modbus-Client, den Sie für die Kommunikation mit dem HUB-EN200 angelegt haben.

/O-Verwaltung > I/O-Einheiten > Modbus TCP		*	🖉 🖉 AKTIONEN		
⊕→ Signale					
Allgemein					
Aktiviert	System-ID				
Cin Ein	50a237459eba4f82b	a9191c5ff1e5d04			
Name	Standort				
Modbus TCP	z.B. Gebäude 1, Raur	z.B. Gebäude 1, Raum 234			
Modbus-Client					
Modbustyp	Modbus-ID				
Modbus TCP		1	+		
Serveradresse	Serverport				
	-	502	+		
TCP-Paketfluss-Optimierung					
Hohe Effizienz (paralleles Senden von Anfragen und Zusammenfas	sen in wenigen größeren TCP-Paket	en)	-		
Anfrage-Timeout [ms]	Anzahl der Anfragew	riederholungen			
- 100	+ -	0	+		
D MODBUS-GERÄTEPROFIL IMPORTIEREN					

Geräteeinstellungen des Modbus-Clients (Beispiel)

- 5. Klicken Sie auf **Modbus-Geräteprofil importieren** und wählen Sie die JSON-Datei aus, die Sie vorher heruntergeladen haben.
- 6. Prüfen Sie, dass alle Daten übernommen wurden.
- 7. Klicken Sie auf **Speichern & Schließen**.

# 6. Typische Anwendungsfälle in der Praxis

Das folgende Kapitel erklärt die typischen Einsatzmöglichkeiten eines HUB-EN200. Dieses Modul ist sehr wandlungsfähig und kann allein, in einem in.hub-System oder auch einem Drittanbieter-System eingesetzt werden.

Erfahren Sie, in welchen unterschiedlichen Szenarien das Gerät eingesetzt werden kann und welche grundlegenden Aufgaben notwendig sind, um mit dem HUB-EN200 zu arbeiten. Für eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung beachten Sie bitte die entsprechenden Abschnitte in dieser Dokumentation.

## 6.1. Datensammlung und -auswertung auf einem Gerät (mit Grafana)

**FALL 1**: Das HUB-EN200 ist einzeln montiert, hat eine eigene Stromversorgung und sammelt, verarbeitet und visualisiert die Daten der angeschlossenen Peripheriegeräte selbst. Für die Datenverarbeitung und -visualisierung stehen SIINEOS und Grafana zur Verfügung. Mit dem Basic-Grafana-Dashboard von in.hub können Sie sofort loslegen.



- 1. Montieren Sie das einzelne Gerät auf die Tragschiene im Schaltschrank.
- 2. Bringen Sie ein Netzteil an, um die Stromversorgung herzustellen.
- 3. Schließen Sie die Stromsensoren an.
- 4. Loggen Sie sich im SIINEOS des HUB-EN200 ein.
- 5. Aktivieren Sie die Signale der Stromsensoren, die Sie verwenden möchten, in der I/O-Verwaltung und konfigurieren Sie diese.
- Öffnen Sie die App Grafana, loggen Sie sich in Grafana ein (mit admin/admin) und starten Sie das Basic-Dashboard von in.hub.
   -oder-

Erstellen Sie ein eigenes Dashboard und wählen Sie die Signale aus, die visualisiert werden sollen.

## 6.2. Datensammlung intern und Datenauswertung extern

**FALL 2**: Das HUB-EN200 ist einzeln montiert und hat eine eigene Stromversorgung. Ein übergeordnetes ERP/MES-System holt die Daten der angeschlossenen Peripheriegeräte ab, wo sie mit den dortigen Anwendungen verarbeitet und visualisiert werden.



- 1. Montieren Sie das einzelne Gerät auf die Tragschiene im Schaltschrank.
- 2. Bringen Sie ein Netzteil an, um die Stromversorgung herzustellen.
- 3. Schließen Sie die Stromsensoren an.
- 4. Loggen Sie sich im SIINEOS des HUB-EN200 ein.
- 5. Aktivieren Sie die Signale der Stromsensoren, die Sie verwenden möchten, in der I/O-Verwaltung und konfigurieren Sie diese.
- 6. Die Daten können nun von einem externen System abgeholt werden, z.B. über OPC UA oder MQTT.

# 6.3. Datensammlung mit mehreren HUB-EN200 und Datenauswertung auf Master-Gateway

**FALL 3**: Das HUB-EN200 ist einzeln montiert, hat eine eigene Stromversorgung und ist über das Netzwerk mit einem Master-Gateway von in.hub, z.B. dem HUB-GM200 verbunden. Das HUB-EN200 leitet die Daten der angeschlossenen Peripheriegeräte an das Master-Gateway weiter, wo sie gesammelt, verarbeitet und visualisiert werden.

Über das Netzwerk können auch mehrere Geräte von unterschiedlichen Standorten Daten an das Master-Gateway übermitteln.

Für die Datenverarbeitung und -visualisierung stehen SIINEOS und Grafana zur Verfügung. Mit dem Basic-Grafana-Dashboard von in.hub können Sie sofort loslegen.

## TIPP

Q

Das HUB-EN200 sollte dann mit einem Master-Gateway kombiniert werden, wenn Sie beispielsweise für die gemessenen Sensordaten umfassendere Funktionen der Signalverarbeitung und Datenvisualisierung benötigen.

Die Kombination aus Master-Gateway und HUB-EN200 erlaubt eine ganzheitliche Betrachtung der Maschinen und Anlagen und eine große Bandbreite von Use Cases, da über das Master-Gateway eine ganze Reihe weiterer Daten eingesammelt und verarbeitet werden können.



- 1. Montieren Sie das einzelne Gerät auf die Tragschiene im Schaltschrank.
- 2. Bringen Sie ein Netzteil an, um die Stromversorgung herzustellen.
- 3. Schließen Sie die Stromsensoren an.
- 4. Loggen Sie sich im SIINEOS des HUB-EN200 ein.
- 5. Aktivieren Sie die Signale der Stromsensoren, die Sie verwenden möchten, in der I/O-Verwaltung und konfigurieren Sie diese.
- 6. Stellen Sie sicher, dass das HUB-EN200 im Netzwerk erreichbar ist.
- 7. Loggen Sie sich im SIINEOS des Master-Gateways ein.
- Legen Sie entweder einen Modbus Client vom Typ TCP an. Verwenden Sie dafür z.B. das JSON-File, welches Ihnen im Download-Portal zur Verfügung gestellt wird. -oder-

Legen Sie einen **OPC-UA-Client** an.

Aktivieren Sie dafür vorher im SIINEOS des HUB-EN200 die App **OPC UA Server**.

 Öffnen Sie die App Grafana, loggen Sie sich in Grafana ein (mit admin/admin) und starten Sie das Basic-Dashboard von in.hub.
 -oder-

Erstellen Sie ein eigenes Dashboard und wählen Sie die Signale aus, die visualisiert werden sollen.

10. Für jedes weitere HUB-EN200 können Sie die Handlungsschritte wiederholen, um die Daten mehrerer Geräte zu erhalten.

# 6.4. Datensammlung mit mehreren HUB-EN200 und Datenauswertung extern

**FALL 4**: Das HUB-EN200 ist jeweils einzeln montiert, hat jeweils eine eigene Stromversorgung und ist über das Netzwerk mit einem Master-Gateway von in.hub, z.B. dem HUB-GM200, verbunden. Das HUB-EN200 leitet die Daten der angeschlossenen Peripheriegeräte an das Master-Gateway weiter. Ein übergeordnetes ERP/MES-System holt die Daten vom Master-Gateway ab, wo sie mit den dortigen Anwendungen verarbeitet und visualisiert werden.

Über das Netzwerk können auch mehrere Geräte von unterschiedlichen Standorten Daten an das Master-Gateway übermitteln.



- 1. Montieren Sie das einzelne Gerät auf die Tragschiene im Schaltschrank.
- 2. Bringen Sie ein Netzteil an, um die Stromversorgung herzustellen.
- 3. Schließen Sie die Stromsensoren an.
- 4. Loggen Sie sich im SIINEOS des HUB-EN200 ein.
- 5. Aktivieren Sie die Signale der Stromsensoren, die Sie verwenden möchten, in der I/O-Verwaltung und konfigurieren Sie diese.
- 6. Stellen Sie sicher, dass das HUB-EN200 im Netzwerk erreichbar ist.
- 7. Loggen Sie sich im SIINEOS des Master-Gateways ein.
- Legen Sie entweder einen Modbus Client vom Typ TCP an. Verwenden Sie dafür z.B. das JSON-File, welches Ihnen im Download-Portal zur Verfügung gestellt wird. -oder-

#### Legen Sie einen OPC-UA-Client an.

Aktivieren Sie dafür vorher im SIINEOS des HUB-EN200 die App **OPC UA Server**.

- 9. Die Daten können nun von einem externen System abgeholt werden, z.B. über OPC UA oder MQTT.
- 10. Für jedes weitere HUB-EN200 können Sie die Handlungsschritte wiederholen, um die Daten mehrerer Geräte zu erhalten.

## 6.5. Anschluss an Backplane-Bus des Master-Gateways und Datenauswertung intern

FALL 5: Das HUB-EN200 ist über den Backplane-Bus mit einem Master-Gateway von in.hub,
z.B. dem HUB-GM200, verbunden und bezieht auch die Stromversorgung über diesen
Anschluss. Das HUB-EN200 leitet die Daten der angeschlossenen Peripheriegeräte an das
Master-Gateway weiter, wo sie gesammelt, verarbeitet und visualisiert werden.
Bis zu 3 Geräte können an das Master-Gateway über den Backplane-Bus angeschlossen
werden.

Für die Datenverarbeitung und -visualisierung stehen SIINEOS und Grafana zur Verfügung. Mit dem Basic-Grafana-Dashboard von in.hub können Sie sofort loslegen.



- 1. Montieren Sie das Gerät an den Backplane-Bus des Master-Gateways, welches sich bereits auf der Tragschiene im Schaltschrank befindet.
- 2. Schließen Sie die Stromsensoren an das HUB-EN200 an.
- Im SIINEOS des Master-Gateways fügen Sie in der I/O-Verwaltung eine I/O-Einheit Modbus Client vom Typ RTU hinzu und wählen Sie die Schnittstelle Backplane-Bus aus. Das HUB-EN200 wird nun automatisch mit Strom versorgt.
- Im SIINEOS des HUB-EN200 fügen Sie in der I/O-Verwaltung eine I/O-Einheit vom Typ HUB-EN200 hinzu und machen Sie nach Bedarf Änderungen in den Geräteeinstellungen, z.B. unter Backplane-Bus-ID.

Bei Verwendung von mehreren HUB-EN200 geben Sie für jedes Gerät eine eigene Backplane-Bus-ID an.

- 5. Aktivieren Sie die Signale der Stromsensoren, die Sie verwenden möchten, in der I/O-Verwaltung und konfigurieren Sie diese.
- Im SIINEOS des Master-Gateways öffnen Sie die App Grafana, loggen sich in Grafana ein und starten das Basic-Dashboard von in.hub.
   -oder-

Erstellen Sie ein eigenes Dashboard und wählen Sie die Signale aus, die visualisiert werden sollen.

## 6.6. Anschluss an Backplane-Bus des Master-Gateways und Datenauswertung extern

**FALL 6**: Das HUB-EN200 ist über den Backplane-Bus mit einem Master-Gateway von in.hub, z.B. dem HUB-GM200, verbunden und bezieht auch die Stromversorgung über diesen Anschluss. Das HUB-EN200 leitet die Daten der angeschlossenen Peripheriegeräte an das Master-Gateway weiter. Ein übergeordnetes ERP/MES-System holt die Daten vom Master-Gateway ab, wo sie mit den dortigen Anwendungen verarbeitet und visualisiert werden. Bis zu 3 Geräte können an das Master-Gateway über den Backplane-Bus angeschlossen werden.



- 1. Montieren Sie das Gerät an den Backplane-Bus des Master-Gateways, welches sich bereits auf der Tragschiene im Schaltschrank befindet.
- 2. Schließen Sie die Stromsensoren an das HUB-EN200 an.
- Im SIINEOS des Master-Gateways fügen Sie in der I/O-Verwaltung eine I/O-Einheit Modbus Client vom Typ RTU hinzu und wählen Sie die Schnittstelle Backplane-Bus aus. Das HUB-EN200 wird nun automatisch mit Strom versorgt.
- Im SIINEOS des HUB-EN200 fügen Sie in der I/O-Verwaltung eine I/O-Einheit vom Typ HUB-EN200 hinzu und machen Sie nach Bedarf Änderungen in den Geräteeinstellungen, z.B. unter Backplane-Bus-ID.
- 5. Aktivieren Sie die Signale der Stromsensoren, die Sie verwenden möchten, in der I/O-Verwaltung und konfigurieren Sie diese.
- 6. Die Daten können nun von einem externen System abgeholt werden, z.B. über OPC UA oder MQTT.

# 7. Technische Daten

Daten				
Stromversorgung	24 V DC ± 10 %			
Max. Leistungsaufnahme	5 W			
Prozessor	NXP® i.MX 6ULL			
Speicher	1 GB DDR3L RAM, 8 GB eMMC			
Daten-Schnittstellen	USB1: Host (Micro USB) USB2: Device (USB-A) Ethernet: 100 Mbit/s 3× Status LEDs Backplane-Bus			
Spannungs- und Strommessung	1~ oder 3~, max. 230 V / 400 V, 50 oder 60 Hz, max. 4× AC-Stromsensoren, Abtastrate bis 8 kHz und 16 bit, Auflösung der Strom- und Spannungsmessung,			
Protokolle	OPC UA Server + Client MQTT Broker Client + Server Modbus TCP/IP Broker Client + Server			
Betriebssystem	IIoT-Betriebssystem SIINEOS zur Konfiguration und Datenvisualisierung			
Gehäuse	Kunststoff (Polyamid) schwarz, Brennbarkeitsklasse UL 94 V0			
Schutzart	IP20			
Abmaße	139 mm × 100 mm × 25 mm			
Gewicht	150 g			

Umgebungsbedingungen				
Temperaturbereich	Lagerung: -40 °C bis 85 °C Betrieb: 0 °C bis 50 °C			
Luftfeuchte	Lagerung: 10 % bis 95 % RH nicht kondensierend Betrieb: 20 % bis 90 % RH nicht kondensierend			
Betriebshöhe	max. 2.000 m über NN			

Datenspeicher			
Aufzeichnungsintervall	Minimum 1 Sekunde		
Datenspeicher	Bis zu 7 GB nutzbar		
Datenexport	VictoriaMetrics		

SIINEOS				
Vorinstallierte Software	FlexPlorer: Live-Datenvisualisierung			
	Azure IoT Hub Connector: Verbinder zur IoT-Platt-			
	form von Microsoft®			
	Cloud of Things Connector: Verbinder zur IoT-Platt-			
	form der Telekom®			
	InGraf: Grafana Datenvisualisierung			
	NumCorder: Aufzeichnung von eingescannten oder			
	eingegebenen Barcodes/Seriennummern			
	OPC UA Server: Gegenstück zum OPC-UA-Client,			
	Einrichtung einer Server-Client-Struktur mit einem			
	Gerät			
	NodeRED: Grafische Programmierung von Schnitt- stellen, Services oder Hardware			
	<b>PromEx</b> : Datenbankkonfiguration von VictoriaMetrics und Prometheus			
	<b>TOSIBOX®</b> : Sichere Connectivity zwischen den IoT-			
	SIGNI 4: Weiterleitung von Alarmen an die SIGNI 4-			
	Cloud			
I/O-Schnittstellen zu Dritt-Syste-	<b>S7 PLC Client</b> : Connector zur S7-Steuerung von Sie-			
men/Geraten	mense Consister CDCCC Terror and French terror			
	TREN C1 ODD: TREN Modul yor TURCKE			
	TEN CO AN TEN Modul von TURCK®			
	IBEN-52-4AI: IBEN-MOQUL VON IURCK®			

П

## 7.1. Spezifikation der CT1- und CT2-Schnittstelle



Spannungsmessung (Voltage)				
Zulässige Anschlüsse	1-phasig (L) oder 3-phasig (L1, L2, L3) mit Nullleiter (N)			
Max. Spannung bei Anschluss an ein 1-Phasen-Niederspan- nungsnetz	230 V			
Max. Spannung bei Anschluss an ein 3-Phasen-Niederspannungs- netz	400 V (Leiter-Leiter), 50 oder 60 Hz			
3-Phasen, 4-Leitersystem mit Nennspannung (L-N/L-L)	max. 253 V / max. 440 V			
Überspannungskategorie	300 V CAT III			
Abtastfrequenz	8 kHz			
Bandbreite	1 2000 Hz			
Auflösung	16 bit			

## 7.2. Spezifikation der Voltage-Schnittstelle

## 7.3. Spezifikation der USB-Schnittstellen

USB-Anschlüsse				
Max. Leistungsaufnahme <b>USB1</b> (Micro-USB an der Gerätefront)	2,5 W (500 mA) Kann je nach angeschlossenem Gerät variieren. Bei einer 24-V-Stromversorgung ist die Leistungsaufnah- me 0.			
Max. Leistungsabgabe <b>USB2</b> an der Gerätefront	2,5 W (500 mA) bei Versorgung mit 24 V			
Unterstützung	Full-, High- und Low-Speed (480, 12 und 1,5 Mbit/s)			

# 7.4. Spezifikation des Backplane-Bus

Backplane-Bus			
Spannung am Backplane-Bus	Spannung des Netzteils minus 0,5 V Schaltbar in den Signalen des Master-Gateways		
Kommunikation	Modbus RTU		
Max. Anzahl an Erweiterungsmo- dulen an einem Master-Gateway	3		

7.5.	Messwerte	und	zugehörige	Modbus-I	Register
------	-----------	-----	------------	----------	----------

Messwerte	Modbus-Register: Rohwert [Einheit]	Modbus-Register: Verarbeite- ter Wert [Einheit]	
Wirkenergie L1	61 (INT16) [Wh]	610+611 (FLOAT) [KWh]	
Wirkenergie L2	62 (INT16) [Wh]	620+621 (FLOAT) [KWh]	
Wirkenergie L3	63 (INT16) [Wh]	630+631 (FLOAT) [KWh]	
Wirkleistung L1	31 (INT16) [W]	310+311 (FLOAT) [W]	
Wirkleistung L2	32 (INT16) [W]	320+321 (FLOAT) [W]	
Wirkleistung L3	33 (INT16) [W]	330+331 (FLOAT) [W]	
Scheinenergie L1	81 (INT16) [Ah]	810+811 (FLOAT) [kVAh]	
Scheinenergie L2	82 (INT16) [Ah]	820+821 (FLOAT) [kVAh]	
Scheinenergie L3	83 (INT16) [Ah]	830+831 (FLOAT) [kVAh]	
Scheinleistung L1	51 (INT16) [VA]	510+511 (FLOAT) [VA]	
Scheinleistung L2	52 (INT16) [VA]	520+521 (FLOAT) [VA]	
Scheinleistung L3	53 (INT16) [VA]	530+531 (FLOAT) [VA]	
Strom L1	11 (INT16) [A]	110+111 (FLOAT) [A]	
Strom L2	12 (INT16) [A]	120+121 (FLOAT) [A]	
Strom L3	13 (INT16) [A]	130+131 (FLOAT) [A]	
Strom N	14 (INT16) [A]	140+141 (FLOAT) [A]	
Blindenergie L1	71 (INT16) [kvarh]	710+711 (FLOAT) [kvarh]	
Blindenergie L2	72 (INT16) [kvarh]	720+721 (FLOAT) [kvarh]	
Blindenergie L3	73 (INT16) [kvarh]	730+731 (FLOAT) [kvarh]	
Blindleistung L1	41 (INT16) [var]	410+411 (FLOAT) [var]	
Blindleistung L2	42 (INT16) [var]	420+421 (FLOAT) [var]	
Blindleistung L3	43 (INT16) [var]	430+431 (FLOAT) [var]	
Spannung L1	21 (INT16) [V]	210+211 (FLOAT) [V]	
Spannung L2	22 (INT16) [V]	220+221 (FLOAT) [V]	
Spannung L3	23 (INT16) [V]	230+231 (FLOAT) [V]	



## 7.6. Schematische Zeichnung

Abmaße des HUB-EN200 in mm

Dieses Dokument wird in elektronischer Form im Download-Portal von in.hub bereitgestellt. Gedruckte Versionen oder nicht explizit von in.hub zur Verfügung gestellte Kopien gelten als unkontrolliert.

Die Originalsprache dieses Dokuments ist Deutsch.

Made in Germany.

Service & Support: service@inhub.de | https://community.inhub.de/

in.hub Download-Portal: https://download.inhub.de/



in.hub GmbH Technologie-Campus 1 DE-09126 Chemnitz

> +49 371 335 655 00 info@inhub.de