

Bevor Sie MADOW lizenziieren und installieren, stellen Sie bitte sicher, dass auf Ihrem Gerät die SIINEOS-Lizenz aktiviert und installiert ist.

Loggen Sie sich unter <https://apps.inhub.de/> ein und wählen Sie das Gerät aus, auf dem MADOW installiert werden soll.

Generieren Sie mit dem Voucher eine Lizenz für MADOW.

Die Lizenz wird automatisch heruntergeladen.

Fügen Sie die MADOW-Lizenz Ihrem Gerät hinzu. Öffnen Sie dazu **SIINEOS > Lizenzierung > Lizenz hinzufügen** und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus.

Sobald die Lizenz in SIINEOS hinterlegt ist, können Sie MADOW innerhalb der Lizenzlaufzeit beliebig oft updaten.

Öffnen Sie MADOW unter **Apps** und legen Sie im Bereich **Administration** zuerst Ihre Produktionslinie(n) und Stationen an und konfigurieren Sie Stillstandsgründe sowie Quittierungsregeln.

Schauen Sie am besten in das MADOW-Benutzerhandbuch für Details zu allen großartigen Funktionen!

1

2

3

4

Before you license and install MADOW, please make sure that the SIINEOS license is activated and installed on your device.

Log in to <https://apps.inhub.de/> and select the device on which MADOW is to be installed.

Generate a license for MADOW using the voucher.

The license is downloaded automatically.

Add the MADOW license to your device. To do this, open **SIINEOS > Licensing > Add license** and select the downloaded file.

As soon as the license is stored in SIINEOS, you can update MADOW as often as you like within the license term.

Open MADOW under **Apps** and first create your production line(s) and stations in the **Administration** area and configure downtime reasons and acknowledge rules.

Check out the MADOW user manual for details on all the great features!



Im Download-Portal finden Sie die Dokumente zu allen Produkten.

In the download portal you can find the documentation for all products.

↑

↓

↑

↓

MaDOW

