

Montieren Sie das Gerät und nehmen es in Betrieb.

Die aktuelle SIINEOS-Version ist bereits für Sie installiert.

Registrieren Sie sich unter **<https://apps.inhub.de/>** und fügen Sie Ihr Gerät hinzu. Generieren Sie mit dem Voucher eine Lizenz für SIINEOS.

Die MAC-Adresse finden Sie in SIINEOS unter **Netzwerke > Ethernet 1**.

Die Lizenz wird automatisch heruntergeladen.

Fügen Sie die SIINEOS-Lizenz Ihrem Gerät hinzu. Öffnen Sie dazu **SIINEOS > Lizenzierung > Lizenz hinzufügen** und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus.

Sobald die Lizenz in SIINEOS hinterlegt ist, können Sie SIINEOS innerhalb der Lizenzlaufzeit beliebig oft updaten.

Konfigurieren Sie Ihr Gerät. Netzwerke, Firewalls, I/O-Einheiten, Apps...

Schauen Sie am besten in das SIINEOS-Benutzerhandbuch für Details zu all den großartigen Funktionen!

1

Install and commission the device.

The current SIINEOS version is already installed for you.

2

Register at **<https://apps.inhub.de/>** and add your device. Generate a license for SIINEOS using the voucher.

You can find the MAC address in SIINEOS under **Networks > Ethernet 1**.

The license is downloaded automatically.

3

Add the SIINEOS license to your device. To do this, open **SIINEOS > Licensing > Add license** and select the downloaded file.

As soon as the license is stored in SIINEOS, you can update SIINEOS as often as you like within the license term.

4

Configure your device. Networks, firewalls, I/O units, apps...

Check out the SIINEOS user manual for details on all the great features!



Im Download-Portal finden Sie die Dokumente zu allen Produkten.

In the download portal you can find the documentation for all products.



siiineos[®]